


FLEXIBLE À POIGNÉE DE CONTRÔLE

Appliquez les instructions ci-dessous pour un bon fonctionnement de l'interrupteur marche/arrêt

Insérez le flexible et alignez la languette dans le creux de la prise ou entre les deux guides selon le modèle de votre prise murale (voir l'illustration ci-dessous).


L'interrupteur permet la mise en marche ou l'arrêt de l'unité motrice de l'aspirateur.

languette bien positionnée



Si le flexible est mal positionné, l'interrupteur n'arrêtera pas la centrale d'aspiration.

languette mal positionnée



Protégez votre intérieur des coups et frottements du flexible

Pour ne pas abîmer vos meubles ou vos murs au passage du flexible, découvrez la housse de protection pour flexible. Très facile à mettre en place, elle se glisse sur votre flexible comme une chaussette. Plusieurs longueurs sont disponibles.

Référence AA140

