

Procédure initialisation SONIS intégré sur la carte électronique  
embarqué pour centrales GA et Aspiramatic

- 1 La centrale est connectée au courant.
  
- 2 Déconnecter la centrale du réseau d'aspiration des poussières.
  
- 3 Appuyer simultanément sur les boutons + et - puis sur le bouton test.
  
- 4 La centrale démarre.
  
- 5 Bloquer l'aspiration avec la main jusqu'à l'arrêt complet de la centrale.
  
- 6 Connecter la centrale au réseau d'aspiration.
  
- 7 Appuyer simultanément sur les boutons + et – puis sur le bouton test.
  
- 8 La centrale recommence le cycle arrêt démarrage, le calibrage du Sonis est terminé